



Amikor a jármű hátsó részére felszerelt szenzor akadályt észlel, a **Safe&Stop**, azonnal figyelmezteti a targonca kezelőt vizuális és akkusztikus jelzéssel. Valamint két lépésben (\*) befolyásolja a jármű sebességét, mely jelentősen csökkenti az ütközések és balesetek kockázatát.

(\*) a jármű tulajdonságainak megfelelően


✓ **ULTRAHANGOS ÉRZÉKELŐ**

✓ **ÉRZÉKELÉSI TÁVOLSÁG MAX. 4 M**  
**ÉRZÉKELÉSI SZÉLESSÉG MAX. 3 M** (oldalsó szekciók deaktiválhatóak)

✓ **MINIMIND SPECIÁLIS KIJELEZŐ**

✓ **KOMPAKT KIALAKÍTÁS AZ INTEGRÁCIÓ ÉRDEKÉBEN**

✓ **TESTRESZABHATÓ BEÁLLÍTÁSOK**



Kezelési utasítás és CE megfelelőségi nyilatkozat

